1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung und identifizieren Sie die Anschlüsse des Logic Interfaces wie hierunter gezeigt:



Bild 1 – Logic Interface Anschluss



Bild 2 – Position des Logic Interface Anschlusses



**Bild 3 – Details des Logic Controllers** 

2. Schließen Sie den Funk-Rundsteuerempfänger (FRE) nach folgendem Anschlussschema an das Logic Interface an:

FRE - PIN	Anschluss auf Logic Controller
3 (K1 NO)	14
6 (K2 NO)	13
9 (K3 NO)	12
12 (K4 NO)	11
4,7,10,13 (K1,K2,K3,K4 COM)	GND

- 3. Aktivieren des Logic Interfaces:
  - Wählen Sie im Menü den Punkt Einstellungen.
  - Gehen Sie in den Einstellungen mit den Pfeiltasten nach unten zum Punkt Logic Interface.
  - Geben Sie das Passwort <u>0001</u> ein.
  - Aktivieren Sie die Funktion.

Die Funktion ist nun aktiviert und der Wechselrichter regelt entsprechend der vorgaben auf 0%, 30%, 60% bei Aktivieren des jeweiligen Relais ab.